

Instruction Manual for Shaman Mechanism

Инструкция по использованию быстросборной палатки

SET UP / Сборка



1. Достаньте палатку из чехла и соберите опорную дугу.



2. Вставьте дугу в специальный карман, уперев конец дуги в металлизированное отверстие в оттяжке пола.



3. Второй конец дуги так же вставьте в растяжку и закрепите растяжку кольшком из комплекта поставки.



4. Растяните палатку с помощью 6-ти кольшков. Пол палатки должен быть сильно натянут.



5. Наденьте на палатку защитный тент и закрепите его по углам с помощью пряжек.



6. С помощью дополнительных кольшков растяните тент так, чтобы он не касался внутренней палатки.

1. Извлеките кольшки тента и отсоедините две пряжки, крепящие его к углам палатки. Снимите тент и сложите его.
2. Вытащите оба конца дуги из фиксаторов. Протолкните дугу любым концом вперед через карман и полностью извлеките ее из кармана. Сложите дугу.
3. Извлеките оставшиеся шесть кольшков. Сверните внутреннюю палатку с полом. Уложите палатку в сумку для переноски.

FOLD DOWN / Разборка

Палатка туристическая двухслойная с системой быстрой установки

Envision Shaman 1

Число мест: 1.

Тент: полиэстер плотностью 190Т с полиуретановым покрытием.

Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.

Пол: дышащий полиэстер плотностью 190Т.

Пол: непромокаемый P/OXF PU 210 гр./м.

Система установки: однодуговая, пластик.

Размеры: 210x120x100 см.